
# あの大ヒット商品がグレードアップ!

# 防雨 センサーライト M-2500 単光灯12W

この度は、ライテックスのセンサーライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本機を正しくご使用いただくために、必ず取扱脱明而をよく続んでください。



①電源はコンセントから取ってください。

●駅内のコンセントは防水型を使用してください。●電線と直接つなぜたい場合は、必ず電源を切れるスイッチを取付けてください。 半環球を取替える特や運動、保軽後等の再開節で表現を切る必要があるためです。

②電球を取替える時は

●電気は掛けしていても、本質の電子設計には電気が流れているので、突然ライトが付くと危険です。 必ずコンセントからブラグを扱いてから取着えてください。

③取付け場所は、燃えやすい物が近くにない所を進んでください。
 ●ライト郎、特に適明ガラス郎は高温になります。燃えやすい物や引火しやすい物の近くには絶対に取付けないでください。
 ●産でも本体に物(物面や布等)を強せる上点がし引火する危険があるの可絶対にしないでください。

●火傷に注意してください。●点灯中、滑灯袋も電球、ライト服は熱くなっています。絶対に触れないでください。

⑥風外に取付ける場合は

他が、1-4月170 もののである。 ・ 本題は防御機能です。 語彙の時、 陽には耐えますが、 防水タイプではありませんので、 大量の水 ・ 一部かかるような所には取付けないでください。 ・ お時構造はP-44種気機械能製の保護等機について許可を受けた収格です。

⑥屋内・屋外に関係なく逆さまに取付けまいでください。

の本機を改造しないでください。

⑥電波を出す器具の近くには取付けないでください。 ●電波を出す器具の近くには取付けないでください。

日本機は採剤範囲内に使入する僧(人・摩辱)に対して、注意、関係を促しますが、透測や犯罪が発生しても一切、国任は向いません。

※製品改良のため、仕場および外面は、お願りなしに変更することがありますのでご了承ください。




# 3. クランプで挟む取付け方

① 上意 クランプでの取付けは、万一落下しても事故の起こらない場所に取付けてください。


(2)

# 上向きの柱壁パイプの場合


1



■ L型ボルトをAの向きに奥まで差込み、 日の向きに90°倒します。




L型ボルトのネジキャップを取り。 柱、バイブの間で、クランプ台を穴に **適し、螺ナットでしっかり締めます。** ネジキャップを付けてください。




\*バイブはクランプの中央に特みます。

\*柱と壁はクランプの奥まで挟み込みます。


# 横向きの柱壁丸パイプの場合



L型ボルトをAの向きに興まで差込み。 目の向きに90°倒します。



■ L型ボルトのネジキャップを取り、 柱、バイブの間で、クランプ台を穴に 道し、蝶ナットでしっかり締めます。 ネジキャップを付けてください。




\*バイブはクランブの中央に挟みます。
\*柱と壁はクランブの奥まで挟み込みます。

# 4. 本体を壁に直接の取付け方

## ●木材の壁等に取付けの場合


付属の取付けネジ2本でしっかりと固定して ください。



#### ❷コンクリートの壁に取付けの場合

(ブロック、レンガ、タイル等の場合もこの方法で行っ てください。プラスチックプラグを使用して固定してく ださい。

- 1. 取付ける位置に、本体をあてがい印をつけます。
- 2. 電気ドリル等で6mmの穴をあけ、付属のプラスチックプ ラグを図のように差込み、金槌等で軽く叩いて表面を含 わせます。
- 3. 取付けネジ2本で、本体を取付けます。



#### ● アルミ板、薄鉄板の取付けの場合


取付ける位置に3.3mmの穴をドリル等であけ、付属の取付けネジ2本で しっかりと本体を取付けます。

# 5. センサーのテスト動作



注注 点灯、消灯しない胴体 14. 故障かなと思った時 事項を参照してください。

# 6. センサーの通常動作



# 7. センサーをお好みのモードに調節します

### ① (時間)タイマー点灯保持時間 約30秒~約5分

点灯時間の調節は、調節ツマミを図1のように右へ ② (約5秒点灯) から少しづつ回し、その都底、点灯時間を確認し、調節してください。 \*ツマミ角度は時間と比例しません。

\*センサーの探知範囲に入り点灯を確認後すぐに探知範囲外へ出てください。

\*探知範囲に人がいつまでもいると点灯時間が延長され消灯しません。

#### ② (点灯) 明かりセンサー

## ●屋も夜も点灯・ ◎ 暗い時だけに点灯

点灯させる周りの明るさ調節は図2のようにツマミを 🕮 から 🔞 に、 点灯を調節することができます。

\*夜でも他の照明の光が当たる時は @ 側に関節します。

※実際に点灯させたい周りの明るさのときに調節してください。

#### ③ センサー探知距離、角度の関節

- 一探知したい場所へセンサーを向けてください。
- ■探知即離を短くしたい時はセンサーを下向きにします。■探知角度を狭くしたい時は黒のビニールテーブ等で図3のように センサーレンズ側面部に貼ります。








#### 10. R-330 セパ・ライトシリーズ チャイム・アラ -人 (別売)

- 別売りのR-330セパ・ライトシリーズ チャイム・アラームを接続 すると、本機のセンサーが探知して、目動的にライトを点灯し、 チャイム・アラームを鳴らします。
- 用途に応じてチャイムかアラームの2種類の報知音に切換えられ ます。
  - ・チャイム… 奥やかなドアチャイムの音が来訪者の接近を知らせます。 10mのコード付きで最内に取付けてください。
- ・アラーム…サイレンが30秒間鳴り、侵入者を防ぎます。
- チャイム・アラームは別回路を設けておりますので、ライトの点 灯に関係なく鳴らすことができます。



#### 11. 取付け方

- 本体下部に差込口がありますので防水キャップを外しチャイム・ アラームのプラグを差します。
  - \*コード延長は勧められません。肩動作の原因になります。

# 12. 替球のお買い求めについて

- 替球は本機をお買い上げの販売店へご注文してください。 尚、入手困難な場合は直接(株)プロトにご注文いただければお送り致します。
- M-2501替球(蛍光灯 12W〈インバーター内蔵型〉)は¥3,600 (鴻陽根・連利込み) 低し、代金前払いでお願いします。郵便切手でも結構です。

#### 13. 住 様

電圧	AC 100V	
消 <b>費電力</b> 12W (待機時1.5W)		
ハロゲンライト適用電球	蛍光灯12W (インバーター内蔵型) (EFD12)口金E26	
センサー探知方式	焦電型赤外線センサー	
センサー探知範囲	水平約180°·約12m	
点灯保持時間	約30秒~約5分	
電源コードの長さ	3m	
本体サイズ	幅85m×奥130m×高さ355m クランプ除く	
クランブ取付けサイズ	厚15~110㎜以内	
チャイム・アラーム	チャイム・アラーム出力端子 *羽売 R-330 セバ・ライト チャイム・アラーム 対応	
設置場所	屋内、屋外用(防雨タイプ)	


# 8. センサーライトの探知範囲

- ■センサーは最長約12m×180°の範囲で動く人や車を探知します。 〈熊鸞型赤外線センサーの控知距解〉
- ●センサーに向かって左右に横切った場合 (敏感に探知します)(\*\*体収付け高さ2.5mの場合)


御1



●センサーに向かって適進した場合 (探知が鈍い)(##眼付け言さ2.5mの場合)








■探知角度180° ■探知距離 4m以下

- \*センサーに向かって左右に横切った場合は敏感に反応しますが、センサーに向かって直進した場合は、極端に栗知が鈍くなります。 図1、図2の条件に合う場所に取付けてください。 \*直場の周囲の温度が高く、人からでる体温との重が小さい場合は、探知が割くなり、ときには探知しない場合が

# 9. 取付け前の注意

\*センサーは、周囲の明るさと温度変化に採知するので、図の場所に取付けると回動作や、動作しない時があります。



# 14. 故障かなと思った時

現象	考えられる原因	処 置
点灯しない 景知範囲に入がいるのに 点がしない	電源が入っていない	電源ブラグが抜けていないか確認する (家庫用コンセントに差す)
	探知範囲の設定が適切でない 本機に向かって真っすぐ接近している	探知・明日を開節する (センサーを採知させたい方向に向ける)
	探知部(センサーレンズ)が汚れている、 蒸気や雨などの水洞が付いている	採知部(センサーレンズ)をやわらかい 布で傷が付かないようにふき取る
	寒冷地などで顔がマンラーで覆われて いる、手袋をしている 雨の日に傘で顔や手が隠れている	本センサーは人の動きによる温度変化 分を探知するため左記の場合採知しに くい場合がある
点灯しない 本体(センサー内部) からカチカチ音がする	電球が切れている	電球を交換する
	電球を正しく取付けていない	■球を正しく取付ける
点灯しない 周囲が強いのに採知問題 に人がいても点灯しない	探知部に他の照明器具の光が入っている	点灯ツマミを (国際に点灯するまで回す *7.②減灯 (明かりセンサー) の <b>国際*</b> 参照
消灯しない	時間ツマミが、同じに関連されている	時間ツマミを (国) 例に合わす "7.(()問題 (タイマー) の概念" 参照
	探知問題内に人がいる 時間が延襲され消灯しない	採知範囲外に移動する
	回路が異常(エラー)している	電源プラグを抜き2分後用び差す (リセットして回路を正常に戻す)
屋なのに点灯する 開始が明るいのに	点灯ツマミがの側に側断されている	点灯ツマミを ② 例に合わす "7.②点灯(明かりセンサー) の問題" 参照
探知範囲に 人がいないのに 点灯する	探知顧照内に貢動作源がある (例)・他の照明器具・エアコンの吹出口・大や遊などが動いている・・ 鬼などでよくゆれる物 (書板、旗、植物等)・ 草の筋やヘッドライト・ 強いノイズ(無線ノイズ等) 「日取付け前の注重"参照	製動作道を取り除く (左記に数当する物があれば取り除くか 本体を移動する)
	探知範囲の外側近くに道路があり、自動 車や人の動きを採知している	探知順胜を規制する "7.③センサー保拉距離、美津の難論" 個際
	ライトがセンサー部をさえざっている	・ライトをセンサーから置す
探知範囲に 人がいるのに 消灯する	電源を投入した直後 (停電面後)	時間(タイマー)経過後、消灯することを確認する "フ.①轉職(タイマー)の質節" 参照
	<b>時間ツマミか (動物に関節されている</b>	時間(タイマー)ツマミを 📵 剣に設定する "ア、①韓間(タイマー)の質節" 参照
	探知範囲内で人が静止している	本センサーは静止している人には性能上 探知できません
チャイム・アラーム 人がいないのに 反応する (チャイム・アラームは原売り)	探知範囲内に解動作画がある ・屋は特に太陽光の変化を受けやすい ・屋などでよくゆれる物(看板)就、植物等) ・車の燃やヘッドライト ・強いノイズ(照線ノイズ等) ・犬や弦などが動いている	製動作選を取り除く (深知範囲を調節する) (左記に設置する物があれば取り除くか 本徳を移動する) (深知顧囲を規制する) (センサーの向きを変える、センサーに 両テープを貼る) アスのセンサー般知回、角面の原本・参照